



Kiinnitä pohjakouru, syötönsäätäkouru sekä ensimmäinen muoviputki kuvan mukaisesti. Muoviputken tulee lähteä kuvan mukaisesta paikasta. M8-pultti estää putkea valumasta kohti syöttöpäätä. Älä vielä kiristä pultteja, muoviputken lukitusta lukuunottamatta.



Irroita päätykaulus. Kiinnitä kansikouru sekä vinssiteline (ks seuraava kuva). Laita punaisella ympyröityihin reikiin matalakantaiset m8-pultit





Jätä tässä vaiheessa vinssitelineen sekä kansikourun muut pultit laittamatta.



Kiinnitä päätykaulus, suojaritilä sekä syötönsäädön kahva. Kiristä kaikki syöttösuppilon pultit



Kiinnitä pohjaluukku tankoineen



Kiinnitä akseli ja telipyörät. Lukitse sokalla akselin päistä